

# Inhaltsverzeichnis

1.Über das Handbuchl	1 1 1
2.Sicherheit & Symbole       .         2.1 Sicherheitsvorkehrungen       .         2.2 Erklärungen zu den Symbolen       .	1 1 2
3.Einführung.         3.1 Grundlegende Instruktionen         3.2 Betriebsmodi         3.2 Alsolastautzung	3 3 3
	3
3.2.2 Nulzungszeit	4
3.2.4 Back-In	6
0.2.1 Buok op	6
4. Installation.	7
4.11 Auspacken & Packliste	7
4.1.2 Produktübersicht	0
4.1.3 Montageort	0
4.2 Montage	5 11
4.3 Elektrischer Anschluss	12
4.3.1 Kommunikation	13
4.3.1.1 Anpassungsschalter	13
4.3.1.2 BAT/Meter/CT	14
4.3.1.3 Anpassungsschalter.	18
4.3.1.4 WIFI/GPRS/LAN	19
4.3.1.5 BAT-CAN/NTC	19
4.3.1.6 DRM (Demand Response Mode)	21
4.3.3 Batterieanschluss	22
4.3.4 AC-Anschluss	23
4.3.5 Erdungsanschluss	26



5.Betrieb
5.1 Bedienfeld
5.2 Menü-Übersicht
5.3 Bedienfeld
5.3.1 Uhrzeit und Datum
5.3.2 Sicherheit
5.3.3 Lithium-Batterie
5.3.4 PV-Modus
5.3.5 Bleisäure
5.3.6 Energiemanagementsystem (EMS Param)
5.3.7 Nutzungszeit
5.3.8 AC-Laden
5.3.9 Erzwungene Aufladung
5.3.10 Erzwungene Entladung
5.3.11 Schutzparameter
5.3.12 Mehrere Maschinen parallel
5.3.13 Diesel Generator Setting (Diese1 Gen Param)
6.Strom ON/OFF
6.1 Strom ON
6.2 Strom OFF
6.3 Neustart
7.Wartung & Fehlerbehebung
7.1 Wartung
7.2 Fehlerbehebung
8.Spezifikationen

01 Über das Handbuch



# 1. Über das Handbuch

# 1.1 Gültigkeitsbereich

Dieses Handbuch enthält in erster Linie Produktinformationen und Richtlinien für die Installation, den Betrieb, die Wartung und die Behebung von Störungen. Dieses Handbuch gilt für den Afore dreiphasigen Hybridwechselrichter.

AF3K-TH	AF4K-TH	AF5K-TH	AF6K-TH	AF8K-TH	AF10K-TH
AF12K-TH	AF15K-TH	AF17K-TH	AF20K-TH	AF25K-TH	AF30K-TH

Bitte bewahren Sie dieses Handbuch immer griffbereit auf, um im Notfall eingreifen zu können.

# 1.2 Zielgruppe

Das Handbuch ist für qualifiziertes Personal bestimmt. Nur qualifiziertes Personal darf die in diesem Handbuch beschriebenen Aufgaben ausführen.

# 2.Sicherheit & Symbole

# 2.1 Sicherheitsvorkehrungen

- 1. Alle Arbeiten am Wechselrichter dürfen nur von einer Elektrofachkraft mit entsprechender Qualifikation durchgeführt werden.
- Die PV-Module und der Wechselrichter müssen mit dem Boden verbunden sein.
- Erst 5 Minuten nach dem Trennen der DC- und AC-Versorgung die Abdeckung des Wechselrichters berühren.
- Achten Sie darauf, das Wechselrichtergehäuse nicht zu berühren, während es läuft, und halten Sie es von Materialien fern, die durch hohe Temperaturen beschädigt werden können.
- Stellen Sie sicher, dass das gebrauchte Gerät und das Zubehör entsprechend den geltenden Vorschriften entsorgt werden.
- Den Wechselrichter bei der Anlieferung nach oben stellen und vorsichtig behandeln. Auf Wasserdichtigkeit achten. Den Wechselrichter nicht direktem Wasser, Regen, Schnee oder Spritzwasser aussetzen.
- 7. Eine andere Verwendung oder Modifikation des Wechselrichters wird nicht empfohlen. Manipulationen am Wechselrichter oder eine Installation, die nicht in Übereinstimmung mit der entsprechenden Installationsanleitung durchgeführt wurde, können zum Erlöschen der Garantie führen.



# 2.2 Erklärungen zu den Symbolen

Die Wechselrichter der Marke Afore entsprechen in vollem Umfang den geltenden Sicherheitsnormen. Bei Installation, Betrieb und Wartung sind alle Anweisungen und Vorsichtsmaßnahmen zu lesen und zu beachten.



Gefahr eines Stromschlags.

Im Wechselrichter liegen lebensgefährliche Gleich- und Wechselspannungen an. Alle Arbeiten am Wechselrichter dürfen nur von qualifiziertem Personal durchgeführt werden.



Vorsicht vor heißen Oberflächen Das Gehäuse des Wechselrichters kann unangenehme Temperaturen von bis zu 60°C (140°F) erreichen, wenn der Wechselrichter mit hoher Leistung betrieben wird. Wechselrichtergehäuse während des Betriebs nicht berühren.



Entladung der Restspannung Öffnen Sie die Abdeckung des Wechselrichters erst 5 Minuten nach dem Trennen der Gleich- und Wechselstromversorgung.

Wichtige Hinweise Alle Anweisungen aufmerksam lesen. Nichtbeachtung kann zu Fehlfunktionen führen oder das Gerät beschädigen.



Dieses Gerät darf nicht zusammen mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden.



Vor der Wartung das Handbuch lesen.





# 3. Einführung

# 3.1 Grundlegende Instruktion

Um die Energieunabhängigkeit von Hausbesitzern zu erhöhen, wurden die dreiphasigen Hybridwechselrichter Afore AF-TH entwickelt. Das Energiemanagement basiert auf nutzungs- und bedarfsabhängigen Tarifstrukturen, die es ermöglichen, den Bezug von Energie aus dem öffentlichen Netz deutlich zu reduzieren und den Eigenverbrauch zu optimieren.



# 3.2 Betriebsmodi

## 3.2.1 Selbstnutzung

Die Eigenverbrauchsregelung ist für Regionen mit geringer Einspeisevergütung und hohen Strompreisen konzipiert. Zur Optimierung des Eigenverbrauchs wird die von der PV-Anlage erzeugte Energie genutzt. Die überschüssige Energie wird zum Laden der Batterien verwendet. Der verbleibende Überschuss wird ins Netz eingespeist.







#### Energiefluss:

 $\mathsf{PV} \to \mathsf{Laden} \to \mathsf{Batterie} \to \mathsf{Netz}$ 

Hinweis: Fortgeschrittene Einstellungen

Bei Auswahl von 0 W im Menü P\_Einspeisung speist der Wechselrichter keine Energie ins Netz ein, bei Auswahl von xx W im Menü P\_Einspeisung speist der Wechselrichter die vom Benutzer eingestellte Energie ins Netz ein.

#### 3.2.2 Nutzungszeit

Der Nutzungszeit-Modus ist eine Belohnung für Kunden, die ihren Teil zur Reduzierung der Nachfrage im Stromnetz beitragen, insbesondere während der Spitzenlastzeiten. Durch die Nutzung des größten Teils Ihres PV-Stroms zu Zeiten außerhalb der Spitzenlastzeiten können Sie Ihre monatliche Stromrechnung erheblich senken.

#### A. Ladeeinstellung

#### **PV Lademodus**



4 Zeiträume zum Aufladen einstellen.

Energiefluss:

 $\mathsf{PV} \to \mathsf{Batterie} \to \mathsf{Laden} \to \mathsf{Netz}$ 

#### AC-Lademodus



4 Zeiträume zum Aufladen einstellen.

#### Energiefluss:

[-9

 $\mathsf{PV} \text{ und } \mathsf{Netz} \to \mathsf{Batterie} \to \mathsf{Laden}$ 

#### \_ Hinweis:

Nach Auswahl der AC-Ladung lädt die AC die Batterie auch dann, wenn die PV niedrig oder keine PV vorhanden ist.





#### B. Erzwungenes Laden

4 Zeiträume für die Entladung einstellen



**Energiefluss:** Batterie und PV  $\rightarrow$  Laden  $\rightarrow$  Netz

#### C. Verbotene Entladung

Wenn Sie 4 Entladungsperioden einstellen, wird der Akku zuerst geladen.







#### 3.2.3 Zuerst verkaufen

Der Modus "Zuerst verkaufen" ist für Regionen mit hohen Einspeisevergütungen geeignet.



Energiefluss:  $\mathsf{PV} \to \mathsf{Laden} \to \mathsf{Netz} \to \mathsf{Batterie}$ 

## 3.2.4 Back-Up

Bei Netzausfall schaltet das System automatisch in den Backup-Modus. Die Backup-Lasten können sowohl aus PV als auch aus Batterien gespeist werden.



 $\textbf{Energiefluss:} \ \mathsf{PV} \rightarrow \mathsf{Batterie} \rightarrow \mathsf{Laden} \rightarrow \mathsf{Netz}$ 





# 4. Installation

# 4.1 Pre-installation

#### 4.1.1 Auspacken & Packliste

#### Auspacken

Beim Empfang des Wechselrichters prüfen Sie bitte, ob Verpackung und Komponenten vollständig und unbeschädigt sind. Bei Schäden oder fehlenden Komponenten wenden Sie sich bitte direkt an Ihren Händler.

#### Packliste

Öffnen Sie das Paket und sehen Sie sich die Packliste unten an.







Nr	Anz	z. Artikel		Anz.	Artikel
1	1	Hybrid Inverter	9	1	Expansion Tube
2	1	Wall Mounting Bracket	10	1	Backet Screw
3	1	Quick Installation Instructions	11	2	Battery Terminals
4	1	Inspection Certificate	12	8	PV Terminals
5	1	Warranty Card	13	2	AC Terminals
6	1	Monitor Quick Installtion	14	1	Monitor Module
7	4	Smart Meter (Opitional)	15	2	Zero-Injection Connector
8	1	Security Screw	16	3	CT (Opitional)

# 4.1.2 Produktübersicht









#### Inverter Terminals



#### 4.1.3 Montageort

Die Wechselrichter sind für die Installation im Innen- und Außenbereich (IP65) konzipiert. Wählen Sie den Montageort sorgfältig aus, um die Sicherheit, Leistung und Lebensdauer des Wechselrichters zu erhöhen:

- Der Wechselrichter muss auf einer festen Unterlage installiert werden. Die Unterlage darf keine brennbaren oder korrosiven Materialien enthalten und muss für das Gewicht und die Abmessungen des Wechselrichters geeignet sein.
- Die Umgebungstemperatur sollte zwischen -25  $^\circ\!\mathbb{C}$  ~ 60  $^\circ\!\mathbb{C}$  (zwischen -13  $^\circ$  F und 140  $^\circ\!F$ ) liegen.
- Der Wechselrichter sollte unter einem Schutzdach installiert werden.
   Den Wechselrichter nicht direkter Sonneneinstrahlung, Wasser, Regen, Schnee, Spritzwasser, Blitzen etc. aussetzen.







Die Montage des Wechselrichters sollte vertikal an der Wand oder in einer Ebene mit begrenztem Neigungswinkel sein. Siehe Abbildung unten.



Um den Wechselrichter herum ausreichend Platz lassen, damit Wechselrichter, Anschlussstellen und Wartung leicht zugänglich sind.







## 4.2 Montage

Step 1



Step 3







# 4.3 Elektrischer Anschluss







# 4.3.1 PV-Anschluss

Die Hybrid-Wechselrichter der AF-TH-Serie sind mit einem/zwei MPPT-Kanälen ausgestattet. Sie können an ein/zwei PV-Modulstränge angeschlossen werden. Vor dem Anschluss der PV-Module und Strings an den Wechselrichter ist sicherzustellen, dass die folgenden Anforderungen erfüllt sind:

- Die Leerlaufspannung und der Kurzschlussstrom des PV-Strings dürfen den für den Wechselrichter zulässigen Bereich nicht überschreiten.
- Der Isolationswiderstand zwischen dem PV-String und der Erde muss größer als 300 k $\Omega$  sein.
- Die Polarität der PV-Strings ist richtig.
- DC-Steckverbinder aus dem Zubehör verwenden.
- Zwischen dem PV-String und dem Wechselrichter sollte ein Blitzschutz installiert werden.
- Während der Verkabelung alle PV-Trennschalter (DC) ausschalten.



#### Warnung:

Auf der Gleichstromseite kann lebensgefährliche Hochspannung anliegen, beim Anschluss ist auf elektrische Sicherheit zu achten. Achten Sie darauf, dass das Kabel, das an den Wechselrichter angeschlossen wird, mit der richtigen Polarität angeschlossen wird, da sonst der Wechselrichter beschädigt werden kann.

Step 1





Vorschlag für PV-Kabel Querschnitt 4mm<sup>2</sup>





#### Step 2





#### > Hinweis

Hinweis

Zum Klemmen der Pfeilspitze bitte eine PV-Anschlussklemme verwenden.

#### R

Bei korrekter Montage des Steckers ist ein Klickgeräusch zu hören.



## 4.3.2 Batterieanschluss

Hinweis

Die Hybridwechselrichter der Serie AF-TH sind für den Betrieb mit Lithium-Batterien ausgelegt. Für die Verwendung von Blei-Säure-Batterien oder Batterien anderer Marken wenden Sie sich bitte an Ihren Händler vor Ort oder an Afore, um technische Unterstützung zu erhalten.



Batterietyp und Hersteller einstellen, siehe Kapitel 5.3 BMS (Batteriemanagementsystem) Kommunikation zwischen Wechselrichter und Batterie wird benötigt.







Den gecrimpten Batteriekabelstrang durch den wasserdichten Stecker und den

Deckel führen.



#### Step 3

Den Kabelbaum unter Beachtung der Polarität "+" und "-" in die Klemmen einführen, die isolierten Klemmen parallel zu den Klemmen anordnen. Das Anzugsmoment der Klemmschraube beträgt  $2,0\pm0,1$  Nm.







#### Step 4

Wenn der Stecker richtig zusammengesteckt ist, ist ein "Klick"-Geräusch zu hören.



#### Step 5

Den wasserdichten Verschluss mit einem Gabelschlüssel festziehen.



#### Step 6

Der Batteriestecker wird in den Wechselrichter gesteckt. Wenn Sie ein Klicken hören, ist die Batterie angeschlossen.







#### 4.3.2.1 BAT-CAN/RS485



## 4.3.2.2 BAT-NTC







## 4.3.3 AC-Anschluss

Der AC-Anschluss enthält "GRID" und "BACK-UP", GRID für die Last und BACK-UP für die Notlast.

Ein separater AC-Schalter zwischen Wechselrichter und AC-Eingang ist vor dem Anschluss erforderlich. Auf diese Weise wird sichergestellt, dass der Wechselrichter bei Wartungsarbeiten sicher vom Netz getrennt wird und dass er vollständig gegen den vom AC-Eingang kommenden Strom geschützt ist. Für den Netzanschluss ist ein zusätzlicher AC-Trennschalter erforderlich, um im Bedarfsfall eine Trennung vom Netz zu ermöglichen. Im Folgenden sind die Anforderungen an den AC-Leistungsschalter für den On-Grid-Anschluss aufgeführt.

Wechselrichter Modell	Spezifikation des AC-Breaker
AF3K~10K-TH	64A/230V/400V AC breaker
AF15~20K-TH	125A/230V/400V AC breaker



Für die Verkabelung wird ein qualifizierter Elektriker benötigt.

Modell	Kabelgröße	Kabel $(mm^2)$	Drehmomentwert
3-20kW	6-8	6-8	1.2N·m

#### Bitte folgen Sie den Schritten für den AC-Anschluss

- Vor dem Anschließen des Geräts zuerst den DC-Schutzschalter anschließen.
- Die 10 mm (0,5 Zoll) lange Isolierhülse entfernen, die Schrauben herausdrehen, die AC-Eingangsdrähte entsprechend der auf der Klemmenleiste angegebenen Polarität einführen und die Klemmenschrauben festziehen.







Hinweis:

Vorschlag für das Kabel: Querschnitt 6-8AWG. Erdungskabel PE Vorschlag: Querschnitt (Kupfer) 6-8AWG







Hinweis:

Die an den EPS-Anschluss angeschlossene maximale Leistung sollte den Bereich der maximalen EPS-Ausgangsleistung des Wechselrichters nicht überschreiten.

Step 2



Step 3



Step 4

Der Stecker wird in den Wechselrichter gesteckt. Die Verbindung ist hergestellt, wenn Sie ein "Klicken" hören.







# 4.3.5 Stromwandler- oder Zähleranschluss

Zur Erkennung der Stromrichtung der lokalen Last und des Netzes werden Zähler und ein Stromsensor (im Folgenden CT genannt) verwendet. Auf der Grundlage der erfassten Daten wird die Ausgangssteuerungsfunktion des Wechselrichters aktiviert.





Meter







# 4.4 Kommunikationsanbindung

Das Überwachungsmodul ist in der Lage, die Daten an den Cloud-Server zu übertragen und die Daten auf dem PC, dem Tablet-PC und dem Smartphone anzuzeigen.

#### WIFI / Ethernet / GPRS / RS485 Kommunikation installieren

Für den Wechselrichter ist die Kommunikation über WIFI / Ethernet / GPRS / RS485 möglich. Eine detaillierte Anleitung finden Sie unter "Anleitung zur Kommunikationskonfiguration".



Schalten Sie den DC-Trennschalter und den AC-Trennschalter ein und warten Sie, bis die LED des Überwachungsmoduls blinkt, um anzuzeigen, dass das Überwachungsmodul erfolgreich angeschlossen wurde.





# 4.5 Erdungsanschluss



#### Hinweis

An den Wechselrichter sollte eine zweite Schutzerdungsklemme (PE) angeschlossen werden. Wenn der ursprüngliche Schutzleiter ausfällt, wird dadurch ein Stromschlag verhindert.

Step 1





Hinweis: Erdungskabel PE-Vorschlag:

Querschnitt (Kupfer) 6-8mm<sup>2</sup> / 8AWG



Erdungsschraube am Erdungsanschluss des Maschinengehäuses befestigen.



#### - Hinweis

Sicherstellen, dass die Erdungsleitungen von Wechselrichter und Solarmodulrahmen getrennt sind.





# 5. Betrieb 5.1 Bedienfeld



Nr.	Artikel	Nr.	Artikel
1	LCD Display	5	UP Touch Button
2	POWER LED Indicator	6	DOWN Touch Button
3	GRID LED Indicator	7	BACK Touch Button
4	FAULT LED Indicator	8	ENTER Touch Button



#### Hinweis:

Halten Sie die UP/DOWN-Taste gedrückt, um schnell zu drehen.

Symbol	Strom	Farbe	Erklärung
STROM	ON	Grün	Der Wechselrichter ist auf Standby
STROW	OFF		Der Wechselrichter ist ausgeschaltet
NETZ	ON	Grün	Der Wechselrichter liefert Strom
NEIZ	OFF		Der Wechselrichter liefert keinen Strom
FEHLER	ON	Rot	Fehler ist aufgetreten
	OFF		Kein Fehler





# 5.2 Menü-Übersicht

Zur übersichtlichen Bedienung ist der Hybrid-Wechselrichter AF-TH mit einem LCD-Display ausgestattet. Das LCD-Menü kann wie folgt dargestellt werden PV Info



# 5.3 Wechselrichter Einstellung

Die Einstellung ist für AF-TH Hybrid Wechselrichter. Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.





## 5.3.1 Uhrzeit & Datum



#### 5.3.2 Safety







## 5.3.3 Lithium-Batterie



## 5.3.4 PV Mode







5.3.5 Bleisäure



# 5.3.6 Energie-Management-System (EMS Param)





Siehe Kapitel 3.2 des Benutzerhandbuchs für eine detaillierte Einführung in die einzelnen Modi.





#### 5.3.7 Nutzungszeit





Für das zeitgesteuerte Laden und Entladen müssen die drei Einstellungen "Chg Cmd", "Chg Pwr" und "Chg Range" abgeschlossen sein, sonst funktioniert es nicht richtig.





#### 5.3.8 AC-Laden



#### 5.3.9 Erzwungene Aufladung









## 5.3.10 Erzwungene Entladung







#### 5.3.11 Schutzparameter





, Hinweis

Achten Sie auf das Gerät, wenn Sie Parameter ändern.





## 5.3.12 Multimaschine im Parallelbetrieb



#### 5.3.14 Diesel Generator Setting (Diese1 Gen Param)







Diese1Gen Ger	NEN ON	1.Diese1Gen GenEn - Dieselgenerator aktivieren.
TimeDelay	0S	<ol> <li>TimeOrlay - Verzögerungszeit für den Start des Dieselgenerators</li> </ol>
StarSoc	20.0%	4. StarSoc - Prozentsatz der Batterieleistung.
EndSoc	80.0%	wenn der Dieselgenerator beginnt, die Batterie
TimOn1	00:00	zu laden.
TimOff1	00:00	5. EndSoc - Prozentsatz der Batterieleistung,
TimOn2	00:00	laden.
TimOff2	00:00	6. TimOn1 - Startzeit des Dieselgenerators 1.
TimOn3	00:00	7. TimOff1 - Ausschaltzeit des Dieselgenerators
TimOff3	00:00	2.



#### Hinweis

Damit der Dieselgenerator gestartet werden kann, müssen die Dieselgeneratorfreigabe und die Zeitsteuerung aktiviert sein.

# 6. Strom ON/OFF

Bitte prüfen Sie vor dem Test die folgenden Anforderungen:

- Der Installationsort ist gemäß Kapitel 4.1.3 geeignet.
- Alle elektrischen Leitungen sind fest angeschlossen, einschließlich der PV-Module, der Batterie und der AC-Seite (z. B. netzgekoppelt, EPSgekoppelt, generatorgekoppelt).
- Das Erdungskabel und das Kabel f
  ür den Smart Meter/CT sind angeschlossen.
- AF-TH Hybrid-Wechselrichter sollten entsprechend der örtlichen Netznorm eingestellt werden.
- Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Afore oder Ihren Händler.



# 6.1 Strom ON

- Den DC-Schalter einschalten.
- Nach dem Aufleuchten der LCD-Anzeige den Hybridwechselrichter gemäß Kapitel 5.3 erstmalig einstellen.
- Die Betriebsanzeige (siehe Kapitel 5.1) leuchtet, wenn der Wechselrichter im Normalbetrieb läuft.

# 6.2 Strom OFF

• DC-Lasttrennschalter (im Hybridwechselrichter) und alle zusätzlichen Lasttrennschalter ausschalten.



Der Hybrid-Wechselrichter sollte nach 5 Minuten neu gestartet werden.

# 6.3 Neustart

Hybridwechselrichter neu starten. Dabei wie folgt vorgehen:

- Schalten Sie den Wechselrichter ab, siehe Kapitel 6.2.
- Starten Sie den Wechselrichter, siehe Kapitel 6.1.

# 7. Wartung & Fehlerbehebung

# 7.1 Wartung

Regelmäßige Wartungsarbeiten sind erforderlich; Befolgen Sie dazu die nachstehenden Schritte.

- PV-Anschluss: zweimal jährlich
- AC-Anschluss (Netz und EPS): zweimal jährlich
- Batterieanschluss: zweimal jährlich
- Erdungsanschluss: zweimal jährlich
- Kühlkörper: einmal jährlich mit trockenem Tuch reinigen

# 7.2 Fehlerbehebung

Beim Auftreten eines Fehlers werden die Fehlermeldungen angezeigt. In der Fehlerbehebungstabelle finden Sie die entsprechenden Lösungen.





#### Fehlercode und Fehlersuche

Art d. Fehlers	Code	Name	Beschreibung	Empfohlene Lösung
	A01	PvConnectFault	PV-Verbindungstyp unterscheidet sich von der Einrichtung	<ul> <li>Anschluss der PV-Module überprüfen.</li> <li>Einstellung des PV-Modus überprüfen siehe Kapitel 5.3.</li> </ul>
	A02	IsoFault	Die ISO-Prüfung der PV- Paneele/Drähte und der Erde ist abnormal.	<ul> <li>Wenn die Drähte der PV-Module nass oder beschädigt sind, überprüfen und korrigieren.</li> <li>Wenn der Fehler dauerhaft und häufig auftritt, wenden Sie sich an Ihren örtlichen Händler.</li> </ul>
	A03	PvAfciFault	PV-Strom Lichtbogenbildung	<ul> <li>Prüfen, ob Leitungen und Anschlüsse der PV-Module unterbrochen oder lose sind, und dann Abhilfe schaffen.</li> <li>Tritt der Fehler dauerhaft und häufig auf, setzen Sie sich mit Ihrem Händler vor Ort in Verbindung.</li> </ul>
	A04	Pv1OverVoltFault		
	A05	Pv2OverVoltFault		
	A06	Pv3OverVoltFault	PV Überspannung	
	A07	Pv4OverVoltFault		
PV Fehler	A08	Pv5OverVoltFault		
	A09	Pv6OverVoltFault		Neukonfiguration der PV-Strings, Reduzierung der Anzahl der PV
	A10	Pv7OverVoltFault		eines PV-Strings zur Reduzierung der PV-Eingangsspannung des
	A11	Pv8OverVoltFault		Es wird empfohlen, sich mit dem
	A12	Pv9OverVoltFault		zu setzen.
	A13	Pv10OverVoltFault		
	A14	Pv11OverVoltFault		
	A15	Pv12OverVoltFault		
	A16	PV1ReverseFault		
	A17	PV2ReverseFault		<ul> <li>Prüfen Sie PV(+) und PV(-)</li> </ul>
	A18	PV3ReverseFault	PV(+) und PV(-) invertiert	Connect, ob sie vertauscht sind oder nicht.
	A19	PV4ReverseFault	Anschluss	<ul> <li>Falls vertauscht, nehmen Sie eine Korrektur vor.</li> </ul>
	A20	PV5ReverseFault		
	A21	PV6ReverseFault		









Art d. Fehlers	Code	Name	Beschreibung	Empfohlene Lösung
	B01	PcsBatOverVoltFault	Batteriespannung zu niedrig oder hoch	Kontrollieren Sie die am Wechselrichter angeschlossenen Batteriekabel und -stecker auf
	B02	PcsBatUnderVoltFault		<ul> <li>beschädigte oder lose Anschlüsse.</li> <li>Wenn sie defekt oder lose sind, reparieren Sie sie.</li> </ul>
	B03	PcsBatInsOverVoltFaul		Batteriespannung auf Anomalien prüfen, Batterie warten oder austauschen.
	B04	PcsBatReversedFault	Bat. (+) und Bat. (-) sind vertauscht.	<ul> <li>Prüfen, ob Bat.(+) und Bat.(-) vertauscht sind.</li> <li>Wenn sie vertauscht sind, korrigieren.</li> </ul>
	B05	PcsBatConnectFault	Batteriekabel lose	<ul> <li>Kontrollieren Sie, ob die Batteriekabel und - stecker in Ordnung und frei von Beschädigungen sind.</li> <li>Sind sie defekt, müssen sie repariert werden.</li> </ul>
	B06	PcsBatComFault	Batteriekommunikation abnormal	<ul> <li>Überprüfen Sie, ob die Kommunikationskabel auf der Batterieseite beschädigt oder lose sind und korrigieren Sie diese.</li> <li>Batterie auf Unterbrechung oder andere Anomalien prüfen, Batterie warten oder austauschen.</li> </ul>
	B07	PcsBatTempSensorOpen	BatterTemperatursensor	Batterietemperatursensor und     angeschlossene Kabel auf Beschädigungen
	B08	PcsBatTempSensorShort	temperature	prüfen, reparieren oder austauschen.
Battery Fault	B09	BmsBatSystemFault		
	B10	BmsBatVolOverFault		
	B11	BmsBatVolUnderFault		
	B12	BmsCellVolOverFault		
	B13	BmsCellVolUnderFault		
	B14	BmsCellVolUnbanceFau		
	B15	BatChgCurOverFault		Ändern Sie die
	B16	BatDChgCurOverFault	Alle diese Fehler werden	installierten Batterie, wenn ein bestimmter Fehler bei hohen
	B17	BatTemperatureOverFa	vom Batterie-BMS erkannt oder gemeldet.	oder niedrigen Temperaturen auftritt
	B18	BatTemperatureUnderF		Stellen Sie die Batterie wieder in Betrieb, vielleicht funktioniert sie
	B19	CelTemperatureOverFa	Fa dann wieder normal. • Tritt der Fehler dauer	<ul> <li>dann wieder normal.</li> <li>Tritt der Fehler dauerhaft und</li> </ul>
	B20	CelTemperatureUnderF		häufig auf, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.
	B21	BatIsoFault		
	B22	BatSocLowFault		
	B23	BmsInterComFault		
	B24	BatRelayFault		



Art d. Fehlers	Code	Name	Beschreibung	Empfohlene Lösung
	B25	BatPreChaFault		
	B26	BmsBatChgMosFault		
	B27	BmsBatDChgMosFault		
	B28	BMSVolOVFault		
	B29	BMSVolLFault		
	B30	VolLockOpenFault		
	B31	VolLockShortFault		
	B32	ChgRefOVFault		
	C01	GridLossFault	Netzausfall (Islanding)	<ul> <li>Wenn das Netz wieder normal ist, startet der Wechselrichter automatisch neu.</li> <li>Überprüfen Sie, ob der Wechselrichter ordnungsgemäß an die Netzklemmen und das Kabel angeschlossen ist.</li> </ul>
Batteriefehler	C02	GridUnbalanVoltFault	Netzspannung unausgeglichen.	<ul> <li>Der Wechselrichter startet automatisch neu, wenn das dreiphasige Netz wieder normal ist.</li> <li>Prüfen Sie, ob der Wechselrichter mit den Netzsteckern und -kabeln normal verbunden ist oder nicht.stecker und Kabel normal oder nicht.</li> </ul>
	C03	GridInstOverVoltFault	Momentanspannung des Netzes über	<ul> <li>Der Wechselrichter startet automatisch neu, wenn das dreiphasige Netz wieder normal ist.</li> <li>Wenden Sie sich an den örtlichen Händler oder das zuständige Netzunternehmen, um die Schutzparameter anzupassen.</li> </ul>
	C04	Grid10MinOverVoltFault	Netzspannung um 10 Minuten überschritten	<ul> <li>Wenn die dreiphasige Netzspannung wieder normal ist, schaltet sich der Wechselrichter automatisch wieder ein.</li> <li>Fragen Sie Ihren örtlichen Netzbetreiber nach den Einstellungen für die 10 Minuten Schutzspannung.</li> </ul>
	C05	GridOverVoltFault	Netzspannung über	Wenn die dreiphasige     Netzspannung wieder normal
	C06	GridUnderVoltFault	Netzspannung unter	ist, startet der Wechselrichter automatisch neu. • Setzen Sie sich mit dem
	C07	GridLineOverVoltFault	Netzspannung über	örtlichen Energieversorgungsunternehmen in Verbindung, um die
	C08	GridLineUnderVoltFault	Netzspannung unter	Parameter für den Spannungsschutz einzustellen.
	C09	GridOverFreqFault	Netzfrequenz über	<ul> <li>Wenn das Drehstromnetz wieder normal ist, startet der Wechselrichter automatisch neu.</li> <li>Setzen Sie sich mit dem örtlichen</li> </ul>
	C10	GridUnderFreqFault	Netzfrequenz unter	Netzbetreiber in Verbindung, um die Frequenzschutzparameter anzupassen.





Art d Fehlers	Code	Name	Description	Recommend Solution
Netzuna bhängige	D01	UpsOverPowerFault	Off-Netzlast über	<ul> <li>Reduzieren Sie die Last.</li> <li>Tritt gelegentlich eine Überlastung auf, kann dies bei ausreichender Stromerzeugung ignoriert werden.</li> <li>Treten diese Störungen dauerhaft und häufig auf, wenden Sie sich bitte an den örtlichen Händler.</li> </ul>
	D02	GridConflictFault	Netzanschluss an Back- up Terminal	Prüfen Sie, ob der Anschluss des Off- Grid-Ports korrekt ist, trennen Sie sowohl den Off-Grid- als auch den Grid- Port
	D03	GenOverVoltFault	GenOverVoltFault	Passen Sie die Betriebsparameter des Generators an, damit die
	D04	GenUnderVoltFault	GenUnderVoltFault	Ausgangsspannung und die Frequenz im zulässigen Bereich
	D05	GenOverFreqFault	GenOverFreqFault	<ul> <li>liegen.</li> <li>Wenn dieser Fehler ständig und</li> </ul>
	D06	GenUnderFreqFault	GenUnderFreqFault	bitte an Ihren örtlichen Händler.
	E01	Pv1HwOverCurrFault		
	E02	Pv2HwOverCurrFault		<ul> <li>Schalten Sie das Gerät aus und starten Sie es dann neu (siehe Kapitel 8).</li> <li>Wenn diese Fehler ständig und häufig auftreten, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler vor Ort.</li> <li>Gerät aus- und wieder einschalten und neu starten.</li> <li>Wenden Sie sich an Ihren Händler, wenn diese Fehler dauerhaft und häufig auftreten.</li> </ul>
	E03	Pv3HwOverCurrFault	PV-Strom über, ausgelöst durch Hardware- Schutzschaltung	
	E04	Pv4HwOverCurrFault		
	E05	Pv5HwOverCurrFault		
	E06	Pv6HwOverCurrFault		
	E07	Pv7HwOverCurrFault		
	E08	Pv8HwOverCurrFault		
	E09	Pv9HwOverCurrFault		
DC Fehler	E10	Pv10HwOverCurrFault		
	E11	Pv11HwOverCurrFault		
	E12	Pv12HwOverCurrFault		
	E13	Pv1SwOverCurrFault		
	E14	Pv2SwOverCurrFault	PV-Strom über, ausgelöst durch Software-Logik.	
	E15	Pv3SwOverCurrFault		
	E16	Pv4SwOverCurrFault		
	E17	Pv5SwOverCurrFault		
	E18	Pv6SwOverCurrFault		
	E19	Pv7SwOverCurrFault		
	E20	Pv8SwOverCurrFault		



Art d Fehlers	Code	Name	Beschreibung	Empfohlene Lösung
	E21	Pv9SwOverCurrFault		
	E22	Pv10SwOverCurrFault		
	E23	Pv11SwOverCurrFault		
	E24	Pv12SwOverCurrFault		
	E33	Boost1SelfCheck(boost)Fault		
	E34	Boost2SelfCheck(boost)Fault		
	E35	Boost3SelfCheck(boost)Fault		
	E36	Boost4SelfCheck(boost)Fault		
	E37	Boost5SelfCheck(boost)Fault		
	E38	Boost6SelfCheck(boost)Fault	PV-Boost-Schaltung bei	<ul> <li>Schalten Sie das Gerät aus und starten Sie es dann neu (siehe Kapitel 8).</li> <li>Wenn diese Fehler ständig und häufig auftreten, wenden Sie sich bitte an den örtlichen Händler.</li> </ul>
	E39	Boost7SelfCheck(boost)Fault	Seidstiest abnormal	
	E40	Boost8SelfCheck(boost)Fault		
	E41	Boost9SelfCheck(boost)Fault	· · ·	
	E42	Boost10SelfCheck(boost)Fault		
DC Fehler	E43	Boost11SelfCheck(boost)Fault		
	E44	Boost12SelfCheck(boost)Fault		
	E45	BusHwOverVoltFault	Busspannung über	<ul> <li>Gerät ausschalten und neu starten (siehe Kapitel 8).</li> <li>Sollten diese Fehler dauerhaft und häufig auftreten, wenden Sie sich</li> </ul>
	E46	BusHwOverHalfVoltFault		
	E47	BusSwOverVoltFault		
	E48	BusSwOverHalfVoltFault		
	E49	BusSwUnderVoltFault	Busspannung unter als läuft	bitte an Ihren Fachhändler.
	E50	BusUnbalancedFault	DC-Bus-Span. unausgegl.	
	E51	BusBalBridgeHwOver- CurFault	Bus Controller Strom über	<ul> <li>Schalten Sie das Gerät aus und starten Sie es dann neu (siehe Kapitel 8).</li> <li>Wenn diese Fehler ständig und häufig auftreten, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler vor Ort.</li> <li>Schalten Sie das Gerät aus und starten Sie es dann neu (siehe Kapitel 8).</li> <li>Wenn diese Fehler ständig und häufig auftreten, wenden Sie sich bitte an den örtlichen Händler.</li> </ul>
	E52	BusBalBridgeSwOver- CurFault		
	E53	BusBalBridgeSelf- CheckFault	Bus Controller abnormal bei Selbsttest	
	E54	BDCHwOverCurrFault	BiDC Strom über BiDC abnormal als Selbstkontroll	
	E55	BDCSwOverCurrFault		
	E56	BDCSelfCheckFault		
	E57	BDCSwOverVoltFault	BiDC Spannung über	
	E58	TransHwOverCurrFault	BiDC Strom über	





Art d Fehlers	Code	Name	Beschreibung	Empfohlene Lösung
	E59	BDCFuseFault	BiDC-Sicherung defekt	Sicherung wechseln.
	E60	BDCRelayFault	BiDC-Relais abnormal	<ul> <li>Schalten Sie das Gerät aus und starten Sie es dann neu (siehe Kapitel 8).</li> <li>Wenn diese Fehler ständig und häufig auftreten, wenden Sie sich bitte an den örtlichen Händler.</li> </ul>
	F01	HwOverFault	Alle Überstrom/ Überspannung durch Schutzhardware	<ul> <li>Schalten Sie das Gerät aus und starten Sie es dann neu (siehe Kapitel 8).</li> <li>Wenn diese Fehler ständig und</li> </ul>
	F02	InvHwOverCurrFault	Ac Überstrom durch Schutzhardware	
	F03	InvROverCurrFault	R Phasenstrom über	
	F04	InvSOverCurrFault	S Phasenstrom über	
	F05	InvTOverCurrFault	T Phasenstrom über	häufig auftreten, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler vor Ort.
	F06	GridUnbalanCurrFault	Strom im Netz unausgegl.	
	F07	DcInjOverCurrFault	DC-Einspritzstrom über	
AC Fehler	F08	AcOverLeakCurrFault	Ac-seitiger Ableitstrom über	<ul> <li>Prüfen Sie die AC-Isolierung und die Erdungsleitungen, ob die Erdung in Ordnung ist oder nicht, und reparieren Sie sie.</li> <li>Schalten Sie das Gerät aus und starten Sie es dann neu (siehe Kapitel 8).</li> <li>Wenn diese Fehler ständig und häufig auftreten, wenden Sie sich bitte an den örtlichen Händler.</li> </ul>
	F09	PLLFault	PLL abnormal	<ul> <li>Schalten Sie das Gerät aus und starten Sie es dann neu (siehe Kapitel 8).</li> <li>Wenn diese Fehler ständig und häufig auftreten, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler vor Ort.</li> <li>Wenn der Startimpulsstrom der Last außerhalb des Netzes zu hoch ist, reduzieren Sie den Startimpulsstrom der Last.</li> <li>Schalten Sie das Gerät aus und starten Sie es dann neu (siehe Kapitel 8).</li> <li>Wenn diese Fehler ständig und häufig auftreten, wenden Sie sich bitte an den örtlichen Handler.</li> <li>Prüfen Sie die Ausgangsspannung des Generators, die Stabilität der Frequenz und stellen Sie den Generator ein.</li> <li>Schalten Sie den Generator aus und starten Sie bin dann neu</li> </ul>
	F10	GridRelayFault	Netzrelais abnormal	
	F11	UpsRelayFault	Ups Relais abnormal	
	F12	GenRelayFault	Generatorrelais abnormal	
	F13	Relay4Fault	Relais4 abnormal	
	F14	UpsROverCurrFault	Netzunabhängiger Ausgangsstrom über	
	F15	UpsSOverCurrFault		
	F16	UpsTOverCurrFault		
	F17	GenROverCurrFault	Generatorstrom über	
	F18	GenSOverCurrFault		
	F19	GenTOverCurrFault		
	F20	GenReversePowerFault	In den Generator eingespeiste Wirkleistung	<ul> <li>(siehe Kapitel 8).</li> <li>Wenn diese Fehler ständig und häufig auftreten, wenden Sie sich bitte an den örtlichen Händler.</li> </ul>





Art d Fehlers	Code	Name	Beschreibung	Empfohlene Lösung	
AC Fehler	F21	UpsOverVoltFault	Netzunabhängige Ausgangsspannung über oder unter	<ul> <li>Schalten Sie das Gerät aus und starten Sie es dann neu (siehe Kapitel 8).</li> <li>Wenn diese Fehler ständig und häufig auftreten, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler vor Ort.</li> </ul>	
	F22	UpsUnderVoltFault			
	F23	UpsOverFreqFault	Netzunabhängige Ausgangsfrequenz über oder unter Netzunabhängige DC-Einspeisespannung über		
	F24	UpsUnderFreqFault			
	F25	DcInjOverVoltFault			
	G01	PV1CurAdChanFault			
	G02	PV2CurAdChanFault			
	G03	PV3CurAdChanFault			
	G04	PV4CurAdChanFault			
	G05	PV5CurAdChanFault			
	G06	PV6CurAdChanFault		<ul> <li>Gerät ausschalten und neu starten (siehe Kapitel 8).</li> <li>Treten diese Fehler dauerhaft und häufig auf, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.</li> </ul>	
	G07	PV7CurAdChanFault	Abtastung der Hardware abnormal		
	G08	PV8CurAdChanFault			
	G09	PV9CurAdChanFault			
	G10	PV10CurAdChanFault			
	G11	PV11CurAdChanFault			
Svstemfehler	G12	PV12CurAdChanFault			
.,	G13	BDCCurrAdChanFault			
	G14	TransCurAdChanFault			
	G15	BalBrigCurAdChanFault			
	G16	RInvCurAdChanFault			
	G17	SInvCurAdChanFault			
	G18	TInvCurAdChanFault			
	G19	RInvDciAdChanFault			
	G20	SInvDciAdChanFault			
	G21	TInvDciAdChanFault			
	G22	LeakCurAdChanFault			
	G23	VoltRefAdChanFault			
	G24	UpsRCurAdChanFault			





Art d Fehlers	Code	Name	Beschreibung	Empfohlene Lösung
	G25	UpsSCurAdChanFault		
	G26	UpsTCurAdChanFault		
	G27	GenRCurAdChanFault		
	G28	GenSCurAdChanFault		
	G29	GenTCurAdChanFault		
	G30	UpsRDcvAdChanFault		
	G31	UpsSDcvAdChanFault		
	G32	UpsTDcvAdChanFault		
	G37	TempAdChanFault	Alle Temperatursensoren abnormal	
Systemfehler	G38	VoltAdConflictFault	Der Beispielwert der PV-, Batterie- und BUS- Spannung ist uneinheitlich	Gerät ausschalten und neu starten (siehe Kapitel 8)
	G39	CPUAdConflictFault	Der Musterwert zwischen Master-CPU und Slave- CPU ist inkonsistent	<ul> <li>Treten diese Fehler dauerhaft und häufig auf, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.</li> </ul>
	G40	PowerCalcConflictFault	Leistungswert zwischen PV, Batterie und AC- Ausgang inkonsistent	
	G41	EnvirOverTempFault	Temperatur der Installationsumgebung zu hoch oder zu niedrig	<ul> <li>Versuchen Sie, die Umgebungstemperatur zu ändern oder zu verbessern, und sorgen Sie für eine angemessene Betriebstemperatur.</li> <li>Gerät ausschalten und neu starten (siehe Kapitel 8).</li> <li>Treten diese Fehler dauerhaft und häufig auf, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.</li> </ul>
	G42	EnvirLowTempFault		
	G43	CoolingOverTempFault	Kühltemperatur zu hoch oder zu niedrig	
	G44	CoolingLowTempFault		
	G45	OverTemp3Fault	Temperatur3 zu hoch oder zu niedrig	
	G46	LowTemp3Fault		
	G47	CpuOverTempFault	CPU-Temperatur über	
	G48	ModelConflictFault	Versionskonflikt mit Wechselrichter	<ul> <li>Gerät ausschalten und neu starten (siehe Kapitel 8).</li> <li>Treten diese Fehler dauerhaft und häufig auf, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.</li> </ul>
Innere Warnung	101	InterFanWarning	Ventilator abnormal	<ul> <li>Fremdkörper im Ventilator entfernen.</li> <li>Wenn diese Störungen häufig auftreten, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.</li> </ul>
	102	ExterFanWarning		
	103	Fan3Warning		



Art d Fehlers	Code	Name	Beschreibung	Empfohlene Lösung
Innere Warnung	104	EnvirTempAdChan- Warning	<ul> <li>Warnungen haben keinen Einflus auf das Material.</li> <li>Stellen Sie das Gerät ab und starten Sie das Gerät neu (s. Kapitel 8).</li> <li>Sollten diese Fehler dauerhaft un häufig auftreten, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.</li> </ul>	<ul> <li>Warnungen haben keinen Einfluss auf das Material.</li> <li>Stellen Sie das Gerät ab und starten Sie das Gerät neu (s. Kapitel 8).</li> <li>Sollten diese Eebler dauerhaft und</li> </ul>
	105	CoolingTempAdChan- Warning		
	106	Temp3AdChanWarning		<ul> <li>Soliten diese Fehler dademart und häufig auftreten, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.</li> </ul>
	107	ExtFlashComWarning	Blitzlicht abnormal	
	108	EepromComWarning	Eeprom abnormal	
	109	SlaveComWarning	Kommunikation zwischen Slaver-CPU und Master- CPU abnormal	<ul> <li>Gerät ausschalten und neu starten (siehe Kapitel 8).</li> <li>Treten diese Fehler dauerhaft und häufig auf, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.</li> </ul>
	I10	HmiComWarning	HMI abnormal	
	I11	FreqCalcConflictWarning	Frequenzwert abnormal	
	112	UnsetModel	Laufendes Modell nicht initial	Wenden Sie sich an den örtlichen Händler.
	J01	MeterComWarning	Meter/CT abnormal	<ul> <li>Prüfen, ob das Modell des intelligenten Zahlers, der Anschluss oder die Stecker korrekt und lose sind.</li> <li>Falls abnormal, reparieren oder austauschen.</li> <li>Das Gerät ausschalten und neu starten (siehe Kapitel 8).</li> <li>Wenden Sie sich an Ihren örtlichen Händler, wenn diese Fehler dauerhaft und häufig auftreten.</li> </ul>
	J02	MeterConnectWarning	Drähte zum Anschluss eines falschen Zählertyps	<ul> <li>Die Verbindung zwischen dem Messgerät und dem ZV, den Einbauort und die Einbaurichtung überprüfen.</li> <li>Wenn abnormal, Neuinstallation.</li> <li>Gerät aus- und wieder einschaften (siehe Kapitel 8).</li> <li>Wenn diese Fehler dauerhaft und häufig auftreten, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.</li> </ul>
Außere Warnung	J03	SohWarning	Batterie SOH niedrig	Wenden Sie sich an den Batteriehersteller
	J04	GndAbnormalWarning	Erdungsimpedanz durch lose Kabel und so weiter	<ul> <li>Erdungsverbindung oder Erdungsimpedanz pröfen.</li> <li>Falls abnormal, korrigieren.</li> <li>Gerät ausschalten und neu starten (siehe Kapitel 8).</li> <li>Treten diese Fehler dauerhaft und häufig auf, setzen Sie sich bitte mit Ihrem örtlichen Händler in Verbindung.</li> </ul>
	J05	ParallelComWarning	Die Kommunikation zwischen Master- Wechselrichter und Slaver ist im Parallelbetrieb gestört	<ul> <li>Überprüfen Sie, ob die Kabel des Parallelanschlusses beschädigt sind, ob die Stecker locker sind, ob der Anschluss korrekt ist, und korrigieren Sie ihn, wenn dies nicht der Fall ist.</li> <li>Schalten Sie das Gerät aus und starten Sie es neu (siehe Kapitel 8).</li> <li>Sollten diese Fehler dauerhaft und häufig auftreten, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.</li> </ul>